

□ 洗滌——

水洗		干洗
常見衣料水洗要點	適用洗滌劑	
<p>✦ 水洗時水溫一般宜控制在 30 度以內，浸泡時間不超過 30 分鐘。</p> <p>① 棉、麻衣料的洗滌要點：深淺色分開洗滌，深色衣料不可浸泡太久。以下面料需特別注意：</p> <p>①. 純棉泡泡紗面料：不可刷洗；</p> <p>②. 牛仔休閒：最好機洗、不可刷洗；</p> <p>③. 炒洗面料：最好機洗，不刷洗，不可重搓洗；</p> <p>④. 麻纖維面料：不可猛搓及用力拧絞。</p> <p>② 毛絨複合類面料：水洗浸泡時間不超過 5 分鐘，不可機洗、只可輕揉，不可重搓。</p> <p>③ 毛料：一般需干洗，除西服外水洗亦可，但須先用冷水浸泡 15 分鐘，然後用絲毛洗滌劑洗滌。</p> <p>④ 絲織面料：輕揉手洗、隨浸隨洗、不可機洗、不可重搓。</p> <p>⑤ 化纖面料：水洗溫度 30℃-40℃，經樹脂化整理的面料水溫度應控制在 30℃ 以下，力度要小，不可拧絞，不可猛地提出水面。</p> <p>⑥ 混紡衣料：衣料中哪種纖維面料占比大，即按那種面料的洗滌方法進行洗滌，如比例差不多，一般按照動物纖維、不可再生化學纖維、可再生化學纖維、植物纖維的順序決定洗滌方法。</p>	<p>① 肥皂（鹼性大）：適用棉麻類織物，不適用於洗滌絲、毛織物。</p> <p>② 皂片（呈弱鹼性）：可洗滌絲、毛類織物，但要作浸酸處理（將洗好的衣物浸泡入含 3% 食用白醋的冷水約 3 分鐘，然後清洗）</p> <p>③ 洗衣粉（鹼性大）：洗滌棉、麻、化纖類織物，一般不適合絲、毛類織物。</p> <p>④ 衣用液體洗滌劑：洗滌棉麻及化纖織物。</p> <p>⑤ 絲毛液體洗滌劑（中性）：洗滌絲、毛類織物。</p>	<p>干洗尤其適用於水洗後易變形、褪色、損傷的衣物，例如：西服、大衣、羊絨服裝、羊毛套裝、薄絲服裝、皮革服裝等。</p> <p>✦ 拼插真\仿皮類干洗時應用密度高的軟布將真皮縫包好。</p>

□ 晾曬——

<p>① 以下面料適宜在通風處陰干、不宜暴曬或烘乾： 純棉 滌棉 棉絨布 皮革系列面料（須反面朝外晾乾） 精紡仿毛類面料 桑蠶絲</p> <p>② 質地較輕、不易變形的服裝可用衣架撐掛，厚重服裝要選擇承重大的衣架；易變形的服裝，如羊毛衫等，應裝入網袋平攤或半干後再懸掛。</p>

□ 熨燙——

各類衣料熨燙溫度：					
衣料	適宜溫度(℃)	危險溫度(℃)	衣料	適宜溫度(℃)	危險溫度(℃)
棉	180~200	240	錦綸	120~150	170
麻	140~200	240	滌綸	140~160	190
毛	120~160	210	晴綸	130~150	180
蠶絲	120~150	200	維綸	120~150	180
粘膠	120~160	210	丙綸	90~110	120
































熨燙注意要點：

- ① 大部分織物熨燙時均應加一定的濕度，以使定型效果更明顯，給濕方法有直接噴水、墊濕布或採用蒸汽熨斗。
- ② 厚重面料、有明显褶皺、表面需平整光亮和定型要求的部位壓力要大；輕薄絲綢面料壓力要小；絨面面料最好採用蒸汽熨燙；
- ③ 一般熨燙時熨斗在服裝表面不斷摩擦移動，停留時間為 0.2-0.3 秒，同一部位移動時間一般為 3-5 秒，可根據具體情況靈活掌握。
- ④ 仿皮類須墊布小心熨燙；全滌面料需墊布小心熨燙；真絲面料須均勻洒水，從反面熨燙。

□ 穿著\存放——

<p>① 天然纖維面料如棉、麻、毛、絲織物等及其混紡纖維：要注意防霉，應存放於干爽處；容易成為害蟲的食物，定期使用驅蟲劑（常用的如樟腦丸）。</p> <p>② 對保型有特別要求的服裝，如西服、大衣、皮衣，以及易變形的服裝，如羊毛衫，應用衣架掛放。</p> <p>③ 深淺色服裝間如可能出現沾色，應白紙或白布作適當隔離。</p> <p>④ 毛絨複合類面料：不可粘上粘性物質如標籤等，不用穿時採用寬型衣架掛裝保存。</p> <p>⑤ 皮革：不可接觸明火、不可帖上粘性物、不可接觸尖硬物，避免劇烈磨擦。</p> <p>⑥ 絲絨、長毛絨衣物高級毛料：衣物的放置時裏面朝外以防色澤受影響。</p>

□ 衣物洗涤标识

水 洗 标 识					
	只能用手洗，不能使用洗衣机		不能水洗		50度机洗，1表示轻柔档，2表示标准档，3可用强洗档
	不能使用搓衣板搓洗		不能用沸水，或者温度过高的水洗		可以使用洗衣机洗涤，但必须使用弱档
	你的衣物不能使用滚筒式干洗机洗涤				
干 洗 标 识					
	可以干洗		可以干洗，圆圈内的字母则代表可以使用的干洗剂的型号		可以干洗，P表示可以使用任何干洗剂洗涤
	不能干洗只能水洗		可以干洗，但只能使用石油类的干洗剂		可以干洗，圆圈下的直线表示洗后衣服的处理要格外小心
晾 晒 标 识					
	可以拧干		要悬挂起来晾干		不能拧干，宜悬挂起来滴干
	不可以拧干		不能挂衣架上晒干，要放在平面处晾干		可以用衣架晒干，但不能放在阳光下暴晒
	可以用烘干机烘干		不可以用烘干机烘干		
熨 烫 标 识					
	可以熨烫，但必须低温熨烫		可以中温熨烫，使用的熨烫温度为 130—150 度左右		可以高温熨烫，但必须垫烫布
	不可以熨烫		可以高温熨烫，使用的最高温度为 171—220 度左右		可以低温熨烫，但必须垫烫布
	可以低温熨烫，使用的熨烫温度为 110—120 度左右				
漂 洗 标 识 (漂白)					
	漂白时要用含氯的漂白剂		可用含氯的洗涤剂洗涤，或用氯液漂白		不能使用含氯的洗涤剂，也不能用含氯的漂白剂溶液漂白衣物